

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania nosidła do noszenia dziecka

- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie klamry, paski i regulacje są prawidłowo zapięte i nieuszkodzone.
- Regularnie sprawdzaj nosidło pod kątem zużycia, przetarć lub rozdarć – nie używaj produktu, jeśli nosi ślady uszkodzenia.
- Nosidło jest przeznaczone dla dzieci o wadze od 3,5 kg do 20 kg.
- Dzieci, które nie trzymają jeszcze samodzielnie głowy, powinny przebywać w nosidle przez ograniczony czas, aby nie przeciążać kręgosłupa.
- Zawsze dbaj o to, by dziecko miało swobodny dostęp do powietrza i nic nie zasłaniało jego dróg oddechowych.
- Zachowaj ostrożność podczas schylania się, obracania lub wykonywania nagłych ruchów – ryzyko wypadnięcia dziecka. Bądź świadomy otoczenia, aby uniknąć zahaczenia lub uderzenia dziecka o przedmioty
- Nie używaj nosidła podczas uprawiania sportu, prowadzenia pojazdów ani w pobliżu źródeł ciepła czy ognia.
- Unikaj noszenia dziecka w trakcie spożywania gorących napojów lub gotowania.
- Dbaj o prawidłową pozycję dziecka – kręgosłup i biodra muszą być odpowiednio podparte.
- Obserwuj dziecko podczas noszenia – reaguj na oznaki przegrzania, podrażnienia skóry lub dyskomfortu.
- Przestrzegaj dołączonej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe użytkowanie może zagrażać bezpieczeństwu.